

Kalusteiden rungot

- Pyyhi kaappien rungot pehmeällä, kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakkia, alkoholia, valkaisuainetta tai hankaavia ainesosia.
- Pyyhi osat veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa ne lopuksi puhtaalla liinalla. Jos pinnoille roiskuu tai kaatuu jotakin pyyhi ne välittömästi, ettei neste jää seisomaan pinnalle.
- Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin, että niistä nouseva vesihöyry tiivistyy seinäkaappien ja ovien alapintaan.
- Älä myöskään sijoita keittämiä laminaattipintaisten tai puutasojen liitoskohtaan, ettei mahdollinen valumavesi vahingoita tasoa.
- Älä avaa astianpesukoneen luukkua heti pesuohjelman päätyttyä, sillä koneesta nouseva lämpö ja kosteus voivat imeytyä työtasoon tai oviin, jolloin ne turpoavat.